

SYSTEME ALARME PORTABLE

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

Le système d'alarme SOS portable (référence 25583) a été conçu pour alerter l'aide à domicile lorsqu'une personne est en difficulté.

Liste des éléments inclus dans l'emballage :

- Une base portable.
- Un pendentif d'alerte avec une lanière tour de cou.
- Alimentation de la base: 2 piles AAA LR03 (non fournies).
- Alimentation pendentif: 1 pile 23A 12V (fournie).
- Distance de fonctionnement : jusqu'à 50M sans obstacles.

Installation et réglages

Sortir le produit de son emballage et vérifier que tous les éléments sont inclus.



- ❶ Base Portable (récepteur). ❷ Bouton STOP. ❸ Haut-Parleur.
❹ Indicateur LED. ❺ Bouton d'alerte SOS (émetteur).
❻ Compartiment à piles du récepteur. ❼ Boutons de réglages

Etape 1 : Insérer les piles dans la base portable.

Pour accéder au compartiment à piles (6) et aux boutons de réglages (7) situés à l'arrière de la base portable (1), faire glisser délicatement le clip ceinture vers le bas comme indiqué (Fig.1) puis ôter ce-dernier.

Attention : ne pas lever le clip, cela risque d'endommager ce-dernier.

Puis faire glisser le couvercle du compartiment à piles vers le bas et insérer 2 piles AAA LR03. Respecter les polarités. Un bip sonore est émis et l'indicateur LED (4) s'allume puis s'éteint : cela confirme que la base fonctionne correctement. Utiliser uniquement des piles alcalines neuves de haute qualité.

Fig.1 :



Etape 2 : Réglages de la sonnerie et du vibreur.

Les boutons de réglages (7) permettent de sélectionner la sonnerie, le volume de la sonnerie ainsi que le vibreur.

- Appuyer successivement sur le bouton (C) pour sélectionner parmi quatre sonneries différentes.
- Puis appuyer successivement sur le bouton (A) pour sélectionner le volume de la sonnerie parmi quatre niveaux sonores jusqu'à 110 dB. Plus un mode silence.
- Ensuite appuyer successivement sur le bouton (B) pour activer ou désactiver le vibreur. La base vibre lorsque le mode est activé.

Attention : si lors de la sélection de la sonnerie avec le bouton (C) et/ ou lors de la sélection du volume avec le bouton (A) aucun son n'est émis, cela signifie que c'est le mode silencieux qui est sélectionné. Ainsi la base portable ne sonnera pas lorsque le bouton SOS sera activé.

Etape 3 : Paire l'émetteur avec le récepteur.

Lorsque les choix de réglages ont été sélectionnés, placer le bouton SOS à côté de la base portable.

Effectuer un appui long sur le bouton (A) jusqu'au bip sonore. Puis effectuer un appui court sur le bouton SOS : deux bips sonores sont émis pour confirmer le pairage entre l'émetteur et le récepteur avec les réglages sélectionnés.

Lorsque les réglages et le pairage sont effectués, replacer le couvercle du compartiment à piles.

Enfin, repositionner le clip ceinture : positionner les encoches du clip dans les emplacements du bas (au dos de la base portable). Puis faire glisser le clip vers le haut.

Etape 4 : Utilisation.

- Placer le bouton SOS (5) autour du coup de la personne avec la lanière.
- Appuyer sur le bouton SOS (5) pour activer l'alerte : la base (1) sonne et/ ou vibre (selon les réglages) et l'indicateur LED (4) clignote.
- Faire glisser le bouton STOP (2) pour couper l'alerte.

La base portable (1) peut être placée dans une poche ou attachée grâce au clip ceinture.

Attention : la distance de fonctionnement entre le bouton (5) et la base portable (1) est de 50 M sans obstacles.

Attention : le bouton STOP (2) permet uniquement d'arrêter l'alerte sonore et/ ou le vibreur lorsque ces derniers sont émis. La position du bouton STOP (vers le haut ou le bas) ne gêne pas la réception de l'alerte.

Etape 5 : Changer les piles.

Si le bouton SOS (5) n'active pas la base, cela signifie que la pile du pendentif est usée. Changer la pile. Pour cela, utiliser un tournevis plat fin à placer sur l'encoche dédiée (située sous le pendentif) : appuyer pour ouvrir et ôter délicatement le couvercle. Ôter la pile usée et remplacer par une pile neuve. Respecter les polarités. Replacer le couvercle.

Si la base portable (1) ne reçoit pas le signal du bouton SOS (5), cela signifie que les piles de la base sont usées. Changer les piles en suivant les instructions de l'étape 1.

Attention : lors du changement des piles, les réglages et le pairage ne sont pas sauvegardés. Suivre les instructions des étapes 2 et 3 pour effectuer à nouveau les réglages et le pairage.

Conditions d'utilisation et sécurité

Utiliser le système d'alarme pour l'usage prévu.

Tenir le produit éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide.

Ne pas placer le produit dans l'eau.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions
La base portable ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">- Utiliser uniquement des piles alcalines neuves. Ne pas utiliser de piles rechargeables.- Vérifier que les piles sont correctement installées. Respecter les polarités.- Vérifier que la LED (4) s'allume lors de l'appui sur le bouton SOS. Cela signifie que la base fonctionne correctement et reçoit le signal du bouton.- Vérifier que le mode silence n'a pas été sélectionné lors des réglages à l'étape 2.- Vérifier le volume de l'alarme à l'étape 2.- Vérifier la distance de fonctionnement entre le pendentif et la base.
Le pendentif ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que le film de protection de la pile est ôté.- Utiliser uniquement une pile alcaline neuve. Ne pas utiliser de pile rechargeable- Vérifier que la pile est correctement installée. Respecter les polarités.- Vérifier la distance de fonctionnement entre le pendentif et la base.- Vérifier que le pendentif est correctement païré avec la base portable.
La sonnerie et ou le vibreur ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que le mode silence n'a pas été sélectionné lors des réglages à l'étape 2.- Vérifier le volume de l'alarme à l'étape 2.- Vérifier que le vibreur a été activé lors des réglages à l'étape 2.
Le païrage ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que le bouton (5) est positionné à côté de la base portable (1).- Respecter les instructions de l'étape 3.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

Dans une démarche écologique, nous limitons l'impression papier des notices.

Cependant ces-dernières sont disponibles en multi langues en version numérique. Merci de flasher le QR code ou vous rapprocher de votre distributeur.

